

Mise en place des gonds

pour portail 0402856 0402858 0420150



Pour le transport, les gonds de votre barrière ont été positionnés de manière à ne pas encombrer pendant la manutention.



Afin de mettre en place votre nouveau portail, vous devez libérer le gond de son emplacement provisoire. Débloquez le boulon et suivez les étapes suivantes :



Retirez le boulon...



... et sortir le gond de la penture



Le gond viendra se positionner ainsi. Vous pouvez désormais le sceller

