Procédure d'hivernage

Réf. 1001255

➜ Démonter le panneau alvéolaire, le nettoyer.

➜ Vidanger et nettoyer le réservoir et les parois de l'appareil avec Probioway.

Si du calcaire s'est déposé sur les parois, utiliser un acide faiblement dosé (vinaigre) si nécessaire.

➜ Nettoyer spécifiquement, la crépine autour de la pompe, la pompe et les sondes de niveau.

➜ Remonter le panneau alvéolaire puis, afin de le sécher, laisser tourner l'appareil 3h en mode ventilation sans eau (free cooling).

Si cette opération n'est pas réalisée, l'eau stagnant dans le panneau pendant l'hiver sera propice au développement de moisissure sur la cellulose.

Procédure de mise en service

➜ Brancher l'appareil.

➜ Remplir le réservoir d'eau (branchement au réseau ou remplissage manuel).

➜ Mise en route ventilateur.

➜ Mise en route cooling (le ventilateur ne démarre pas immédiatement, les panneaux s'humidifient d'abord).

➜Mettre en route le Swing et régler les ailettes directionnelles en fonction du client (IC12 et 22EC uniquement).

➜ Ajouter le probioway dans le réservoir plein (50mL pour IC12, 100mL pour IC 22EC, 200mL pour IC30)