



### PLATEFORME D'INSTALLATION TYPE



N.B. : Pour plus de précisions, voir le manuel d'installation  
ATTENTION : La plateforme doit être parfaitement plane

### COUPE GÉOTECHNIQUE DE LA PLATEFORME TYPE




**RÉSISTANCE GÉOTECHNIQUE DE LA PLATEFORME : 1,6 T/m<sup>2</sup>**

#### ATTENTION :

- Pas de plateforme remblayée sans soutènement
  - Pas d'utilisation de remblais recyclés
  - Dans le cas d'installation sur terrain imperméable, la plateforme doit être drainée
- Les informations données sur les épaisseurs à prévoir sont indicatives  
Selon le terrain, il se peut que ce type de plateforme ne soit pas suffisante pour assurer la stabilité de l'ouvrage. À valider au cas par cas par les hommes de l'art.

#### Préparation de la surface



N° Tél. **05.49.83.30.30**  
Fax : 05.49.83.30.50

[www.alliancepastorale.fr](http://www.alliancepastorale.fr)  
[ap@alliancepastorale.fr](mailto:ap@alliancepastorale.fr)

Code APE : 9411 Z  
RCS Poitiers : 781 541 685  
1 route de Chauvigny  
86500 Montmorillon


48 Avenue de l'Europe - CS 80095 - 86502 Montmorillon cedex

Citerne souple  
Août 2020  
Page 1/2

depuis 1933...

# PLATEFORME D'INSTALLATION TYPE

## SCHÉMAS EXPLICATIFS DE PLATEFORME EN CAS D'INSTALLATION SUR UN TERRAIN PENTU



**ATTENTION : Le mur de soutènement est indispensable  
pour éviter l'érosion des matériaux d'apport**