

## CHARGEUR SUPERMATIC 6 - 12

Pour batterie de scooter, moto, motoculture, voitures, monospaces, 4x4

Réf : 0500178

Chargeur intelligent 6 A pour batterie 6V et 12 V  
Analyse et maintient la charge  
Récupère les batteries en décharge profonde

### ++ LES PLUS ++


- 100 % automatique
- Profil de charge 7 étapes
- Sélecteur LIQUIDE ou GEL
  - Ecran de suivi
- Fonction désulfatage

- Pour toutes batteries au plomb (électrolytes libres, scellées et gélifiées).
- Ecran de suivi de charge et voyant de contrôle
- Sélecteur de type de batterie LIQUIDE ou GEL
- Profil de charge 7 étapes, assurant la désulfatation
- Indicateur de l'état de batterie avant charge
- Protection contre les surtensions
- Coque métallique résistante aux chocs

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Secteur Consommation	Tension nominale de sortie	Courant normatif de sortie	CHARGE Batterie de	ENTRETIEN jusqu'à
~220-240V - 50Hz 110W	<b>6V/12V</b>	<b>6A</b> moyen	15Ah à <b>120Ah</b>	240Ah

### APPLICATIONS



N° Tél. **05.49.83.30.30**

Fax : 05.49.83.30.50

[www.alliancepastorale.fr](http://www.alliancepastorale.fr)  
[ap@alliancepastorale.fr](mailto:ap@alliancepastorale.fr)

Code APE : 9411 Z  
RCS Poitiers : 781 541 685  
1 route de Chauvigny  
86500 Montmorillon

Chargeur Supermatic 6 – 12  
Juillet 2020

48 Avenue de l'Europe - CS 80095 - 86502 Montmorillon cedex

depuis 1933...