

PINCE A TUER VOLAILLES

Réf : 0601007



MODE D'EMPLOI

- Le sujet doit être suspendu par les pattes à bonne hauteur
- L'opérateur prend la tête dans sa main gauche, le pouce appuyant fortement à la base du crâne.
- Le bec de l'oiseau se trouve ainsi largement ouvert.
- On introduit la lame de la pince à plat de façon à ce que celle-ci se place au fond de la gorge.
- On fait faire à la pince un quart de tour pour l'amener verticalement de telle façon que la partie évidée portée par l'autre branche de la pince soit placée sur le crâne, juste derrière la crête, la pointe de la lame devant se trouver au fond de la gorge, légèrement inclinée.
- La pince est alors en place et on referme énergiquement.
- A ce moment, la lame sectionne l'artère, pénètre entre les voûtes du palais et touche les centre nerveux.
- La saignée est abondante, les muscles se relâchent, ce qui permet une plumée rapide et efficace.

N° Tél. **05.49.83.30.30**

Fax : 05.49.83.30.50

www.alliancepastorale.fr
ap@alliancepastorale.fr

Code APE : 9411 Z
RCS Poitiers : 781 541 685
1 route de Chauvigny
86500 Montmorillon

48 Avenue de l'Europe - CS 80095 - 86502 Montmorillon cedex

Pince à tuer volailles
Juin 2020

depuis 1933...