



LINGETTES DÉTERQUAT AL

Lingettes désinfectantes – Surfaces sans rinçage – Métiers de bouche, artisanat alimentaire, IAA

Réf : 0801527

PROPRIÉTÉS

Lingettes sans rinçage pour la désinfection des surfaces, y compris en milieu agro-alimentaire et environnement alimentaire. Lingettes bleues imprégnées d'une solution désinfectante. Ces lingettes sont destinées aux surfaces pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires et pouvant ne pas être rincées à l'eau potable après usage (section Ib, Arrêté du 8 septembre 1999).

De par sa facilité d'emploi, ces lingettes sont idéales pour désinfecter les jouets, petits mobiliers et surfaces y compris en milieu médical (hors champs opératoire).

Les lingettes DETERQUAT AL peuvent également s'utiliser pour la désinfection des mains (TP1), il existe également une gamme de solutions et gels hydroalcooliques spécifiques.

Ces lingettes sont imprégnées d'une solution pure de Déterquat AL, qui est un produit bactéricide, levuricide, fongicide et virucide en utilisation pour le TP1 – TP2 et TP4. Déterquat AL est un biocide prêt à l'emploi, sans rinçage.

La solution d'imprégnation est :

- bactéricide
- levuricide
- fongicide
- virucide
- mycobactéricide

selon les normes européennes en vigueur.

Efficacité virucide sur Coronavirus, voir le détail des souches en page 2.

La formule est autorisée sous SIMMBAD sous le N°62644.

Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements) ;

MODE D'EMPLOI

Tirer verticalement une lingette imprégnée jusqu'à la pré-découpe.

Séparer d'un coup sec.

Frotter la lingette sur les surfaces à désinfecter pendant au moins 30 secondes selon l'action recherchée.

Laisser sécher.

Le produit est compatible avec la plupart des matériaux sauf plexiglas ; procéder à un essai préalable.

Si la lingette suivante n'avait pas amorcé sa sortie, ouvrir le conditionnement et réamorcer par la lingette du dessus.

Toujours bien refermer le conditionnement après usage, pour éviter le dessèchement des lingettes.

N° Tél. **05.49.83.30.30**

Fax : 05.49.83.30.50

www.alliance-elevage.com
ap@alliancepastorale.fr

Code APE : 9411 Z
RCS Poitiers : 781 541 685
1 route de Chauvigny
86500 Montmorillon

48 Avenue de l'Europe - CS 80095 - 86502 Montmorillon cedex

Lingettes Déterquat AL
Septembre 2021
Page 1/3

depuis 1933...

Efficacité désinfectante de la solution d'imprégnation

| <i>EFFICACITE</i> | <i>Norme</i> | <i>TEMPS</i> | <i>T°C</i> | <i>Conditions</i> | <i>Souches</i> | <i>Concentration minimale</i> |
|-----------------------------|---------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| BACTERICIDE | | | | | | |
| Bactéricide | EN 1276 | 5 min | 20°C | Conditions de propreté et de saleté | Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli Escherichia coli K12* Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Salmonella enterica (sauf EN 13727) Listeria monocytogenes (sauf EN 13727) | PUR |
| | EN 13727* | 30 sec* | 20°C* | Conditions de saleté médicale* | | |
| | EN 13697 | 30sec | 20°C | Conditions de propreté | | |
| | EN 13697 | 50 min | 20°C | Conditions de saleté | | |
| LEVURICIDE/FONGICIDE | | | | | | |
| Levuricide | EN 13697 | 60 sec | 20°C | Condition de propreté | Candida pelliculosa | PUR |
| | EN 13624* | 60 sec* | 20°C* | Condition de saleté médicale* | Candida albicans | PUR |
| | EN 1650 EN 13697 | 30 sec | 20°C | Condition de propreté | | |
| | EN 1650 EN 13697 | 15 min | 30°C | Condition de saleté | | |
| Fongicide | EN 13624* | 5 min* | 20°C* | Condition de saleté médicale* | Aspergillus brasiliensis | |
| | EN 1650 EN 13697 | 15 min | 20°C | Condition de propreté et de saleté | | |
| VIRUCIDE | | | | | | |
| Virucide | EN 14476 | 60 sec | 20°C | Condition de propreté | Vaccinia Virus Ankara (MVA)** Adenovirus Murine norovirus (MNV) Coronavirus bovin | PUR |
| | | 2 min | | Condition de propreté | Poliovirus | |
| | | 5 min | | Condition de saleté | | |
| | EN 16777 | 60 sec* | Condition de propreté* | Adenovirus, Murine norovirus (MNV) | | |
| MYCOBACTERICIDE | | | | | | |
| Mycobactericide | EN 14348 | 30 sec | 20°C | Condition de saleté | Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae | PUR |

* Concerne la désinfection en milieu médical hors secteur chirurgical (TP2)

** Cette souche est représentative des virus enveloppés (TP1).



Efficacité désinfectante des lingettes :

Efficacité virucide selon la norme EN16615 adaptée à 20°C en condition de propreté :

| Souches d'essai | Efficace sur surfaces | Temps de contact |
|--|------------------------------|-------------------------|
| <i>Adenovirus</i> <i>Murine norovirus</i> | Matériaux inox et PVC | 60 secondes |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|---|
| Aspect | Lingettes imprégnées d'une solution désinfectante |
| PH | 7 ± 1 |
| Densité | 0,850 g/cm ³ ± 0,02 |
| Stockage | Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel, dans son emballage d'origine, entre 5 et 25°C. Bien refermer l'emballage après chaque utilisation |
| Type de préparation | TP4 : désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. TP2 : désinfectants pour les surfaces matériaux équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux. TP1 : désinfection des mains saines. |
| Substances actives de la solution d'imprégnation | Concentration de matière active du LIQUIDE imprégnant : ETHANOL (CAS 64-17-5) 751,00 g/kg soit 1,8 ± 0,1 g de solution par lingette soit 1,4 ± d'Ethanol par lingette (valeur départ usine) |

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit strictement professionnel.

Produit facilement inflammable.

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0179) : +33 (0)3 83 22 50 50

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

Fiche de données disponible

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.

Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013).

Attention : le Déterquat AL Lingettes est à utiliser avec précaution sur les surfaces peintes. Faire un essai préalable sur une petite surface.

